

## Upptäckt av oljecistern vid schaktarbete

### Cisterner i stadsmiljö

Vid schaktarbeten i stadsmiljö kan det förväntas att tidigare okända oljecisterner i marken friläggs. Det finns en risk att cisternerna innehåller rester av oljor eller liknande och att marken runt cisternen är förorenad.

### Före schaktarbeten

Kontrollera om det finns påfyllningsrör vid fasad eller lock till gatubrunn som indikerar att det kan finnas en cistern i marken.

Vara beredd på att agera enligt nedan om en cistern påträffas för att minska miljörisiker och stillestånd i arbetet.

### När en cistern upptäckts i mark

- **Avbryt arbetet/grävningen, kontakta miljökontoret** via 0581-81 000 eller utanför kontorstid på e-post: [info@sb-bergslagen.se](mailto:info@sb-bergslagen.se). Beskriv platsen och ge så mycket information som möjligt om hur omgivningen ser ut, om cisternen ligger på en känslig plats (vattenskyddsområde, nära vattendrag, bostad, naturskydd etc.) tidigare verksamhet på platsen, vilken typ av mark det är etc. Tydliggör vem som är uppdragsgivare för arbetet och vem miljökontoret ska ha som kontaktperson, uppge kontaktuppgifter. Uppge även fastighetsägare.
- Notera om det finns synliga spår eller lukt av olja.

- **Flytta inte en cistern som kan innehålla oljerester!** Kontakta ett företag som suger ut olja eller sand från cisternen. Företag som tömmer oljeavskiljare kan ofta tömma cisterner. Se till att eventuellt resterande innehåll tömts av slamsugare innan cisternen lyfts. Om en cistern är tömd genom pumpning, men inte rengjord kan det ändå finnas olja kvar som kan orsaka miljöskada med påföljande sanering. Ofta har cisterner sandfyllts utan att vara ordentligt tömda och rengjorda. Om cisternen lyfts utan att vara tömd finns en stor risk för att den kollapsar eller att innehållet på annat sätt läcker ut.

- Vid grävning runt en cistern ska jordmassor som misstänks ha olika föroreningsinnehåll (t.ex. ytlig jord och jord under cistern) hållas åtskilda för att kunna provtas separat för att underlätta avfallshantering.
- Miljökontoret begär i de flesta fall att **mark i schaktgropen provtas**. Om föroreningar finns i marken krävs oftast en marksanering. Detta ska anmälas till miljökontoret innan sanering utförs.

### Avfallshantering

- Cistern skrotas oftast efter tömning och rengöring.
- Innehåll av olja, eller sand med olja, ska beroende på halt skickas som farligt avfall till anläggning som har tillstånd att ta emot detta.